CATEYE

MICRO Wireless


CYCLOCOMPUTER

CC - MC100W


使用者操作手冊

U.S. Pat. Nos. 4633216/4636769/4642606/5236759 and Design Pat. Pending


CCMC1W-050610 066600370 3



零件名稱
1. 固定座
2. 速度感應器A
3. 感應磁鐵
4. 固定座橡膠墊
5. 感應器橡膠墊
6. 尼龍束帶（L x2）
7. 尼龍束帶（S x2）
8. 雙面膠




1



or



2 / 3




繁


CC-MC100W MICRO Wireless


設定 ↓ 使用前 ↓

1.全部清除 a





2.選擇km/h或mph





3.輪胎周長







輪胎尺寸

ETRTO	輪胎尺寸	L (mm)	ETRTO	輪胎尺寸	L (mm)	ETRTO	輪胎尺寸	L (mm)
	12 x 1.75	935		26 x 7/8	1920	32-630	27 x 1-1/4	2161
	14 x 1.50	1020	23-571	26 x 1(59)	1913		27 x 1-3/8	2169
	14 x 1.75	1055		26 x 1(65)	1952		650 x 35A	2090
	16 x 1.50	1185		26 x 1.25	1953		650 x 38A	2125
47-305	16 x 1.75	1195		26 x 1-1/8	1970	18-622	650 x 38B	2105
	18 x 1.50	1340	37-590	26 x 1-3/8	2068		700 x 18C	2070
	18 x 1.75	1350		26 x 1-1/2	2100		700 x 19C	2080
47-406	20 x 1.75	1515		26 x 1.40	2005	20-622	700 x 20C	2086
	20 x 1-3/8	1615	40-559	26 x 1.50	2010	23-622	700 x 23C	2096
	22 x 1-3/8	1770	47-559	26 x 1.75	2023	25-622	700 x 25C	2105
	22 x 1-1/2	1785	50-559	26 x 1.95	2050	28-622	700 x 28C	2136
	24 x 1	1753	54-559	26 x 2.00	2055		700 x 30C	2170
	24 x 3/4 Tubular	1785		26 x 2.10	2068	32-622	700 x 32C	2155
	24 x 1-1/8	1795	57-559	26 x 2.125	2070		700C Tubular	2130
	24 x 1-1/4	1905		26 x 2.35	2083	37-622	700 x 35C	2168
47-507	24 x 1.75	1890	57-559	26 x 3.00	2170		700 x 38C	2180
	24 x 2.00	1925		27 x 1	2145	40-522	700 x 40C	2200
	24 x 2.125	1965		27 x 1-1/8	2155			


操作流程 b



選單流程（設定）



電池 e



繁

CC-MC100W MICRO Wireless

⚠ 警告
• 騎車時應以安全為優先要件，切勿專注於碼錶上。
• 磁鐵、感應器及固定座應安裝妥當，並應定期檢查裝置是否鬆脫。
• 按照當地法規處理用過的電池。當不小心吞食時，請儘速就醫。
• 避免讓碼錶在烈日下曝曬過久。
• 請勿任意拆卸碼錶。
• 用柔軟的布沾附中性洗潔劑來清洗碼錶及其配件。請勿使用稀釋劑、苯或酒精來擦拭碼錶。

無線感應器
感應器的功能是在有限的範圍內接收訊號，以防止異常訊號干擾。因此，感應器及碼錶必須裝置在相對接近的位置上。當溫度或是電池電力過低時，這兩個裝置需要比正常情況下更為接近。感應器必須安裝在前叉的上緣，而感應器和碼錶間的距離不要超過70cm。碼錶安裝於車手豎桿上，且碼錶底部面向感應器（需考慮豎桿的角度）。

碼錶在以下情況時可能會受干擾，導致偵測有誤：
• 靠近TV、PC、收音機、汽機車，或是在汽車及火車的車廂內。
• 靠近鐵道交叉路口、鐵軌、TV發射站或是雷達基地。
• 靠近裝有無線感應器的第二台腳踏車。

正確安裝感應器及磁鐵
A 安裝上磁鐵❸，如此一來可以通過感應器❷的感應區。
B 確定感應器❷和磁鐵❸間的空隙等於或是小於5mm。

零件名稱
Ⓐ 目前速度
Ⓑ 感應器訊號接收圖示
同時和感應器訊號閃爍
Ⓒ 次要測量圖示 2
Ⓓ 配速箭號
指示出是否目前的速度比平均速度快或慢（▲較快 ▼較慢）
Ⓔ 自動模式圖示 AT
Ⓕ 速度單位 ***km/h mph***
Ⓖ 模式符號 .... b
指示出目前所選的模式
Tm (Tm 2) .... [已耗用時間]
Dst (Dst 2) .... [行程距離]
Av (Av 2) .... [平均速度]
Mx .... [最大速度]
Odo .... [總距離]
.... [時鐘]
Ⓗ 輪胎尺寸圖示 Ⓐ Ⓑ
Ⓘ 背光燈鍵
Ⓙ 電池盒蓋

開始/停止測量
此碼錶允許自動（自動模式）或是手動模式的測量。在測量期間，速度單位圖示會閃爍。最大速度及總距離將會根據測量自動更新。
• 自動模式（自動測量）
如果看到 AT 圖示時，便是自動測量。
在自動模式下，無法使用“開始/停止”鍵來開始或是停止測量。
• 手動測量
當 AT 圖示沒有亮起時，可以使用“開始/停止”鍵來開始或是停止測量。
* 使用選單螢幕在自動模式的ON（開）和 OFF（關）之間做變換。如欲瞭解更多的資訊，請見選單流程。

變換模式符號 .... b
根據“操作流程”，按壓“模式”鍵以便變換測量。
按壓“模式”鍵達2秒，以便從“主要”測量變換到“次要”測量。
• 次要測量
當主要測量開始/停止時，次測量會相應地開始/停止。然而要注意的是，主要及次要測量必須各別重新設定。
在不同時間重新設定“主要”及“次要”測量，可以完成間距測量。
* 在次要測量中，配速箭號將目前的速度與平均速度2相比較。

重新設定資料 .... 主要: c 次要: d
欲重設測量資料時，顯示主要/次要測量資料，並同時按壓“開始/停止”及“模式”鍵。總行程距離不會被刪除。

背光燈
按壓背光燈以便使顯示亮起達3秒。當電池電力過低時，輪胎尺寸圖示會閃爍，而該顯示將不會亮起。

省電功能
當碼錶達10分鐘左右沒有接收到訊號時，省電功能將會被啟動，而且只會顯示時間。當碼錶再次接收到訊號後，此運算螢幕會再次出現。如果達兩個星期沒有活動，將會進入“睡眠”模式。在“睡眠”模式下按壓“模式”鍵或是“開始/停止”鍵便可開啟測量螢幕。

兩組輪胎尺寸
在碼錶上可以設定兩組輪胎尺寸（輪胎尺寸 Ⓐ 和 Ⓑ）。當兩台腳踏車共用一個碼錶，或是同一台腳踏車在不用時間使用不同輪胎尺寸時，此功能是相當實用的。輪胎尺寸B的預設值是26x1.95"。
* 請使用選單螢幕來切換輪胎 Ⓐ 和 Ⓑ 。如欲瞭解更多細節，請見“選單流程”。

改變碼錶設定
當測量螢幕出現時按壓“選單MENU”鍵，即切換至選單螢幕。當測量已經停止時，按壓“開始/停止”鍵，即無法再接收訊號或修改設定。
• 設定時間.............. 透過“選單流程”上的“ 時間設定”來設定時間。
• 改變測量單位（KMH/MPH）
.... 在改變設定前，針對速度單位，重新設定主要及次要測量資料。
* 如欲瞭解其它更詳細的資料，請見“選單流程”。

維護
欲清潔碼錶或是配件時，請使用柔軟的布搭配稀釋過的中性清潔劑，接著用乾的布將其擦乾。

問題解決

無顯示。
碼錶內的電池是否用完？
更換電池，並重新輸入重要的資料。（全部清除 a）

不正確的資料出現時。
完成所有清除的操作。（全部清除 a ）

按壓“開始/停止”鍵不會計算已耗用的時間。
是否 AT 的圖示在閃動？
使用“開始/停止”鍵以便“開始/停止”，關掉自動模式。

感應器訊號圖示沒有閃爍。（速度沒有顯示）
[如果訊號圖示沒有閃爍時，縮短感應器和碼錶間的距離，調整磁鐵的位置，然後再次旋轉輪胎。如果此時圖示顯示的話，表示碼錶和感應器間的距離過大，或是電池電力過低。]

感應器和磁鐵間的空隙是否過大？
磁鐵是否通過感應區？
調整磁鐵和感應器的位置。

碼錶是否以正確的角度安裝？
安裝碼錶時，碼錶的底部表面要面對感應器。

感應器和碼錶之間的距離是否過大？
將感應器安裝在靠近碼錶的地方。


感應器電池是否太弱？
冬天時，電池的運作會下降。
請更換電池。


是否碼錶的電池太弱？
更換新電池。（全部清除 a）


更換電池
• 碼錶
當輪胎尺寸圖示（ Ⓐ 或 Ⓑ ）閃爍，請更換電池。總距離可以用手動的方式輸入。在移除電池前，注意目前的總距離。安裝新的鋰電池（CR2032），正面（+）朝上。
接著按照“設定”流程，重新啟動碼錶，然後從“選單流程”設定時間。
• 感應器
如果感應器接收變弱時，請更換電池，接著檢查電池和磁鐵的位置。

規格
電池 .... 碼錶：鋰電池CR2032 X 1
感應器：鋰電池CR2032 X 1
電池壽命 .... 碼錶：大約一年（以一天使用一小時為基礎，沒有開啟背光燈的情形下）
感應器：直到總距離達到10,000 km（6,250英里）
* 這是在20°C溫度下使用的平均數字，且碼錶和感應器間的距離為65cm。
* 如果時常開啟背光功能，電池的壽命也會因此而減少。
控制器 .... 四位元 一晶片 微運算器（水晶振動器）
顯示幕 .... 液晶顯示
感應器 .... 非接觸式磁鐵感應器
輪胎周長範圍 .... 0100 mm - 3999 mm（預設值 A : 2095 mm, B : 2050 mm）
工作溫度 .... 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
尺寸/重量 .... 52.5 x 38 x 22 mm [2-3/32" x 1-1/2" x 7/8"] / 30 g [1.06 oz]
* 工廠裝載的電池壽命可能會小於以上所提到的規格。
* 規格及設計是依照改變而定，不另行通知。

標準零件

#169-6590
零件組



#169-6580
速度感應器A



#169-6570
固定座組件


#169-9691
輪胎磁鐵


#166-5150
鋰電池（CR2032）


選配零件

#169-6667
碼錶固定底座組件


#169-9760
輪胎磁鐵組合


#169-9690
高效能輪胎磁鐵


有限保固**2**年 僅碼錶及感應器
（配件/附件 電池消耗除外）
如果產品在正常運作下而無法使用時，主體零件及感應器可以免費維修或是更換。此項服務必須由CatEye Co., Ltd來執行。欲將產品退回時，請小心包裝，並記得放入保固卡，並註明所欲維修的說明。請在保固卡上清楚打上或是寫上您的姓名、住址。保險費、手續費、運送費需由欲送修的消費者自行吸收。

CATEYE CO.,LTD.
2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
Attn: CATEYE Customer Service Section

Service & Research Address for USA
CATEYE Service and Research Center
1705 14th St. 115 Boulder, CO 80302
Phone: 303.443.4595
Toll Free: 800.5CATEYE
Fax: 303.473.0006
E-mail: service@cateye.com
URL: http://www.cateye.com